

Scie circulaire Type: TS 60 KEBQ 230V EU

- **Lame** = type bois
 - 28 dents = idéal
 - 42 dents (standard) fonctionne aussi, mais nécessite un nettoyage plus fréquent
- **Utilisation :**
 - **Vitesse** : Réglage 5 ou 4 (= préféré)
 - **Aspiration des poussières** : Fortement recommandé de brancher un aspirateur
 - **Hauteur de lame** : 1,5 dent au-dessus du matériau (réglage à 25 mm = jusqu'à la partie brillante)
- **Nettoyage :**
 - **Quand** : Avant la première utilisation + après chaque 20 mètres linéaires de coupe ou en cas d'apparition de taches brunes
 - **Produit** : Nettoyant frein (brake cleaner)
 - **Méthode** : Retirer la lame pour des raisons de sécurité
- **Stockage** : Vaporiser avec du WD40

Visage/Cheville/Perçage

- **Outil** : Visseuse à plaque de plâtre standard = OK
- **Type :**
 - **Vis** : Vis à plaque de plâtre dures (ou standard) avec tête fraisée
 - **Cheilles** : Identiques à celles pour Rigidur ou Fermacell
- **Longueur :**
 - **Bois** : 1/3 dans la plaque + 2/3 dans le bois = idéal
 - **Montants + Revêtement :**
 - Couche simple = 25 mm
 - Double couche = 35 mm
- **Perçage :**
 - **Vitesse idéale** : 1600 tr/min
 - **Perceuse à (4) vitesses :**
 - Réglage 2 ou 3
 - Mèche Forstner : Réglage 1 ou 2